

Procedura di ripristino del lettore MP3

- 1- installare l'utility di formattazione contenuta nel CD allegato al lettore. Essa installa la cartella Programmi - > MP3 Player Utilities 1.46;
- 2- scaricare il file Firmware.fw dalla pagina download del nostro sito www.memoryitalia.it;
- 3- inserire la batteria nel lettore e il lettore nella porta USB;
- 4- eseguire il programma: Programmi - > MP3 Player Utilities 1.46 -> MP3 Player Update Tool
- 5- cliccare su "Select new firmware file" e selezionare il file Firmware.fw precedentemente scaricato;
- 6- cliccare su "Begin upgrading"
- 7- attendere il messaggio "Upgrade success, programm is exiting"
- 8- Ripetere nuovamente l'operazione al punto 4+5+6+7
- 9- Staccare il lettore dalla porta USB, togliere e rimettere la batteria
- 10- La lingua impostata automaticamente dal firmware è il cinese. Per modificare la lingua, scegliere la sesta icona e poi la quarta, quindi scegliere la lingua preferita.
- 11- Reinserire il lettore nella porta USB
- 12- eseguire il programma: Programmi - > MP3 Player Utilities 1.46 -> MP3 Player Disk Tool
- 13- cliccare su Start
- 14- togliere il lettore dalla porta USB.

A questo punto il lettore è nuovamente funzionante e aggiornato con l'ultima versione del firmware.